



Art: 690105

**SenseWorks analoog Nederlandssprekend rond horloge
van kunststof, kleur zwart**

Handleiding

Knoppenbeschrijving:

Op de bovenkant van het horloge zijn drie drukknoppen naast elkaar met een langwerpige toets eronder. De middelste knop is genaamd "MODUS", de rechtse genaamd "MINUTEN", de linkse genaamd "UUR" en de langwerpige toets de zogenaamde "SPRAAKTOETS", die de huidige tijd uitspreekt wanneer u deze indrukt. Met modus bepaalt u wat de andere knoppen gaan doen. De knopjes voor uren en minuten hebben namelijk meerdere functies (zie verderop). Als u 30 seconden niet aan de knoppen komt schakelt het horloge vanzelf terug naar de normaalmodus. Na het wijzigen van ofwel de alarmtijd ofwel de kloktijd kunt u het horloge ook zelf terug in de normaalmodus zetten met de knop modus.

Noot: Om het horloge voor het eerst in te schakelen houdt u de spraaktoets 3 seconden ingedrukt. Gebruikt u het horloge lange tijd niet, houdt dan de spraaktoets en de modusknop gelijktijdig 3 seconden ingedrukt om het horloge uit te schakelen, dit spaart de batterij.

12- Of 24-uurs-klok:

Druk vanuit normaalmodus 1 maal op modus. In het display verschijnt ofwel "12h" ofwel "24h" en u hoort 1 piepje. Druk op uur/alarm om de 12-uurs-klok in te stellen, of op

minuten/uurfunctie om de 24-uurs-klok in te stellen.

Als u de 12-uurs-klok inschakelt en het is 6 uur 's avonds, dan hoort u "De tijd is zes uur in de avond". Bij de 24-uurs-klok hoort u op dat tijdstip "De tijd is 18 uur". Druk dan 3 maal op modus zodat het horloge terug keert in de normaalmodus. U hoort 4 piepjes.

Tijd instellen:

Druk vanuit normaalmodus 2 maal op modus. De uren en minuten gaan knipperen en u hoort "tijd instellen". Stel het uur van de huidige tijd in door herhaaldelijk op uur/alarm te drukken en stel de minuten in met minuten/uurfunctie. Druk dan 2 keer op modus zodat het horloge terug is in de normaalmodus. De uren en minuten knipperen niet meer en u hoort 4 piepjes.

Alarmtijd instellen:

Druk vanuit normaalmodus 3 maal op modus. De uren en minuten gaan knipperen, er verschijnt "AL" tussen de puntjes en u hoort "alarm instellen". Stel het uur van de alarmtijd in door herhaaldelijk op uur/alarm te drukken en stel de minuten in met minuten/uurfunctie. Druk dan 1 keer op modus zodat het horloge terug keert in de normaalmodus. De uren en minuten knipperen niet meer en u hoort 4 piepjes.

Alarm aan/uit:

Met uur/alarm schakelt u de alarmfunctie aan of uit. Ziet u na het drukken op deze toets een klokje in beeld en u hoort alarm aan, dan is de alarmfunctie aan. Ziet u behalve het klokje ook de letters "SNZ" in beeld en u hoort sluimerfunctie aan, dan is de alarmfunctie aan met herhaal- ofwel sluimerfunctie.

Wanneer beide symbolen ontbreken en u hoort alarm uit, dan is de alarmfunctie uit.

Als het alarm actief is en de ingestelde alarmtijd wordt bereikt, dan klinkt het weksignaal. Als u niets doet duurt het 1 minuut. Om het alarm zelf uit te zetten drukt u op een willekeurige toets. Als u de sluimerfunctie hebt aangezet, dan kunt u het weksignaal wel uitzetten, maar dan zal het na vijf minuten weer

opnieuw gaan klinken. Handig als u nog aan het wakker worden bent. Druk op uur/alarm tot het alarmsymbool verdwijnt, u hoort alarm uit, om het alarm definitief uit te schakelen. Om het alarm de volgende dag opnieuw te horen, moet u niet vergeten het weer aan te zetten met dezelfde uur/alarm knop.

Uurfunctie aan/uit:

Als het horloge in de normaalmodus staat kunt u met minuten/uurfunctie de uurmelding aan en uit zetten. Als er een geluidssymbool in het display verschijnt en u hoort uurfunctie aan, dan is de uurmelding aan. Als de uurmelding aan is zal het horloge op elk heel uur automatisch de tijd melden zonder dat u op een knop drukt. Hoort u uurfunctie uit, dan is de uurmelding uit.

Batterij:

Het horloge werkt op 1 CR-2016 knoopcel batterij. Als het display zwakker weergeeft en/of de stem hapert is de batterij aan vervanging toe. De oude batterij mag niet met het normale huisvuil worden meegegeven, omdat deze schadelijke stoffen bevat die niet in het milieu terecht mogen komen. Uw lege batterij kan worden teruggenomen door het bedrijf dat uw batterij desgewenst voor u vervangt.

Worldwide Vision
Luxemburgstraat 7
5061 JW Oisterwijk
T 013 528 56 66
F 013 528 56 88
E info@worldwidevision.nl
I www.worldwidevision.nl